

Памятка

Основы безопасной эксплуатации:

1. **Рекомендованный возраст** пользователей радиоуправляемых летательных аппаратов составляет **14 лет**, в редких случаях (категория аппаратов «Летательные игрушки») допускается эксплуатация детьми от **7-ми лет**.
2. Будьте внимательны, в случае передачи управления неопытным пользователям. Не отходите далеко, чтобы иметь возможность экстренно перенять управление.
3. Перед осуществлением запуска **всегда проводите проверку** элементов питания, устойчивости сигнала и подвижных элементов (винтов и т.д)
4. Внимательно следите, чтобы зона использования модели была свободна от потенциальных препятствий (деревья, линии электропередач).
5. **Не производите запуск в местах массового скопления людей! Несоблюдение этого условия может привести к травмам и порче имущества.**
6. Избегайте запуска модели вблизи линий электропередач, радиостанций и других потенциальных источников радиопомех. Потеря или искажение сигнала может привести к падению аппарата.
7. Не подвергайте модель длительному воздействию сильного электромагнитного излучения.
8. Не допускайте повреждений конструкции и чрезмерных нагрузок на летательный аппарат (постарайтесь избегать падений, ударов и вибраций дестабилизирующего характера).
9. **Не допускайте блокировки подвижных деталей, винтов в процессе эксплуатации.**
10. **В случае, если подвижные элементы оказались заблокированы линиями электропередач - не пытайтесь снять аппарат самостоятельно!**
11. Обращайте внимание на других пользователей радиоуправляемых моделей, есть потенциальная опасность смещения сигналов, а значит, возможна потеря управления, что может повлечь за собой несчастные случаи.
12. Избегайте попадания влаги на пульт управления, модель и ее компоненты (кроме моделей или отдельных деталей с влагоотталкивающим покрытием).
13. **Летательные аппараты не предназначены для полного погружения в воду.**
14. Исключите возможность перегрева в процессе работы аккумуляторов и электродвигателей. Рекомендуется делать перерывы между запусками от 10 до 15 минут даже при смене элемента питания.
15. Не рекомендуется эксплуатировать изделия при плохой погоде и сильном ветре (за исключением ряда моделей). Использование при неблагоприятной погоде может нанести вред изделию.

Правила хранения:

1. Избегайте длительного хранения модели под воздействием прямых солнечных лучей, а также в условиях повышенной влажности.
2. Старайтесь минимизировать воздействие пыли и грязи на летательный аппарат.
3. Не подвергайте модель и ее компоненты воздействию едких веществ (солей, растворов и прочего)

4. **Внимание! В конструкции модели использованы мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Храните и обслуживайте данное изделие вне зоны досягаемости маленьких детей!**
5. Недопустимо хранение модели с установленным аккумулятором, особенно с аккумулятором, подключённым к энергоносителю.
6. Ряд деталей подвержены износу в ходе эксплуатации, темпы износа зависят от частоты использования и от условий эксплуатации изделия.
7. Все элементы, требующие замены, можно будет приобрести отдельно или в составе комплекта.
8. Не рекомендуется собственноручно производить замену деталей и ремонт изделия. При возникновении трудностей при эксплуатации обратитесь в сервисный центр.

**Благодарим Вас за покупку! Желаем успешной
эксплуатации!**

Помните, данная памятка служит только ознакомительным целям и не может быть использована в качестве основной инструкции!